

### **Instrucciones de uso adhesivo M500 o M501 y Primer 1217**

- a) Limpie y desengrase bien las piezas a adherir para asegurarnos de que se obtenga la fuerza máxima de adhesión. Para esto se puede utilizar isopropanol u otro solvente que no deje residuos y no dañe el plástico. Espere a que se evapore.
- b) Para algunos plásticos es necesario utilizar el preparador de superficies Primer 1217. Si este es necesario, aplique el preparador de superficies 1217 en el área a pegar. Si ambas superficies son de este mismo plástico, será necesario aplicar el 1217 en las dos superficies.
- c) Aplique el adhesivo M500 o M501 en una de las superficies a pegar. El cordón de adhesivo puede también ser aplicado entre las dos superficies a pegar y después ser moldeado como si fuera un silicón para adherir las dos superficies perpendiculares.

La adhesión se logra en 24 horas, después de los cuales puede quitar la presión de las partes y manejar el ensamble de manera normal. Este tiempo varía dependiendo del espesor de la línea de adhesivo (24 horas son para un espesor de hasta 3 mm).